

IP端口						
BGT-系列 部署 IP 端口需求						
项目	IP	IP 类型	端口	端口类型	端口说明	备注
差分项目	127.0.0.1 (差分工控机本地 IP) 需要可以访问外网	公网 IP (双向)	7000	TCP	终端请求差分数据使用	非差分项目, 可不开通该端口
BGT1 通用项目 本地项目	mqtt.seekcy.com (服务器需要可以访问该域名)	公网 IP (双向)	21883	TCP	添加终端并激活终端使用	必须
	127.0.0.1 (服务器) (本地 IP)	公网 IP (双向)	48082	TCP	终端与平台数据传输使用	必须
	127.0.0.1 (服务器) (本地 IP)	公网 IP (双向)	43000	http	终端固件升级使用	必须

钛斗定位系统

